

CZ: VŠEOBECNÉ POKYNY EN: GENERAL INSTRUCTIONS DE: ALLGEMEINE HINWEISE SK: VŠEOBECNÉ POKYNY

<p>220 – 250 V AC, 10A, IP20</p> <p>CERTIFICATE</p>	<p>CZ: PŘI UTAHOVÁNÍ ŠROUBŮ KRYCÍCH DÍLŮ NEPOUŽÍVEJTE HRUBOU SILU! MAX. 0,1 NM EN: DO NOT USE EXCESSIVE FORCE WHEN TIGHTENING THE COVER SCREWS! MAX. 0.1 NM DE: VERWENDEN SIE BEIM ANZIEHEN DER ABDECKUNGSSCHRAUBEN KEINE ÜBERMÄßIGE KRAFT! MAX. 0,1 NM SK: PŘI UTAHOVÁNÍ SKRUTIEK KRYCÍCH DÍLOV NEPOUŽÍVAJTE HRUBŮ SILU! MAX. 0,1 NM</p>	<p>CZ: MONTÁŽ SVĚRTE ODBORNÍKŮM EN: INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY PROFESSIONALS DE: DIE MONTAGE IST FACHLEUTEN ZU ÜBERLASSEN SK: MONTÁŽ ZVERTE ODBORNÍKOM</p>	<p>CZ: VHODNÉ INSTALACÍ KRABICE KU68 EN: SUITABLE INSTALLATION BOXES KU68 DE: GEEIGNETE INSTALLATIONSDOSEN KU68 SK: VHODNÉ INSTALACNÉ KRABICE KU68</p>

CZ: ZÁSUVKA EN: SOCKET / OUTLET DE: STECKDOSE SK: ZÁSUVKA

			<p>220 – 250 V AC, 16A, IP20</p> <p>CERTIFICATE</p>
--	--	--	---

CZ: VYPÍNA JEDNOPÁ KOVÝ EN: SINGLE-LEVER SWITCH DE: EINHEBEL-SCHALTER SK: VYPÍNA JEDNOPÁ KOVÝ

CZ: AZENÍ . 1 SK: RADENIE . 1 EN: SINGLE-POLE SWITCH (SPST – SINGLE POLE SINGLE THROW) DE: AUSSCHALTER (WECHSELSCHELTUNG NR. 1)

CZ: AZENÍ . 6 SK: RADENIE . 6 EN: TWO-WAY SWITCH DE: WECHSELSCHELTERSK

CZ: ZVONKOVÝ - SPÍNA SK: ZVON EKOVÝ - SPÍNA EN: BELL SWITCH / PUSH BUTTON SWITCH DE: KLINGELTÄSTER / KLINGELSCHALTER

--	--	--	--

CZ: VYPÍNA JEDNOPÁ KOVÝ ŠÍROKÝ EN: WIDE SINGLE-LEVER SWITCH DE: BREITER EINHEBEL-SCHALTER SK: VYPÍNA JEDNOPÁ KOVÝ ŠÍROKÝ

CZ: AZENÍ . 7 (KŘÍŽOVÝ VYPÍNA) SK: RADENIE . 7 (KŘÍŽOVÝ VYPÍNA) EN: INTERMEDIATE SWITCH (DPDT – DOUBLE POLE DOUBLE THROW, USED AS CROSSOVER SWITCH) DE: KREUZSCHALTER

--	--	--	--

CZ: VYPÍNA DVOUPÁ KOVÝ SK: VYPÍNA DVOJPA KOVÝ EN: DOUBLE-LEVER SWITCH / DOUBLE-TOGGLE SWITCH DE: DOPPELHEBELSCHALTER / DOPPELSCHALTER

CZ: RAZENÍ Č. 5 SK: RADENIE Č. 5 (SCHODISKOVÝ VYPÍNAČ) EN: TWO-WAY SWITCH (SPDT – SINGLE POLE DOUBLE THROW) DE: WECHSELSCHELTZER

CZ: AZENÍ 6+6 SK: RADENIE 6+6 EN: DOUBLE TWO-WAY SWITCH (DOUBLE SPDT SWITCH) DE: DOPPELWECHSELSCHELTZER

CZ: ŽALUZIOVÝ SPÍNA SK: ŽALUZIOVÝ SPÍNA EN: SHUTTER SWITCH / BLIND SWITCH DE: JALOUSIESCHALTER

--	--	--	--

CZ: VYPÍNA OTOVÝ SK: VYPÍNA OTOVÝ EN: ROTARY LIGHT SWITCH DE: DREHSCHALTER

CZ: AZENÍ . 1 SK: RADENIE . 1 EN: SINGLE-POLE SWITCH (SPST – SINGLE POLE SINGLE THROW) DE: AUSSCHALTER (WECHSELSCHELTUNG NR. 1)

CZ: AZENÍ . 7 (KŘÍŽOVÝ VYPÍNA) SK: RADENIE . 7 (KŘÍŽOVÝ VYPÍNA) EN: INTERMEDIATE SWITCH (DPDT – DOUBLE POLE DOUBLE THROW, USED AS CROSSOVER SWITCH) DE: KREUZSCHALTER

--	--	--	--

CZ: STMIVA SK: STMIEVAC EN: DIMMER / DIMMER SWITCH DE: DIMMER / DIMMERSCHALTER

--	--	--	--

CZ: ETHERNETOVÁ ZÁSUVKA SK: SIE OVÁ ZÁSUVKA EN: ETHERNET SOCKET / ETHERNET OUTLET DE: ETHERNET-STECKDOSE / NETZWERKDOSE

--	--	--	--

CZ: USB-A ZÁSUVKA SK: USB-A ZÁSUVKA EN: USB-A SOCKET / USB-A OUTLET DE: USB-A-STECKDOSE

--	--	--	--